



## SecuMate® Marker

### Belangrijk

- Controleer altijd eerst de tekst en de adresgegevens op alle ontvangen SecuMate Markers.
- Lees de instructie eerst een keer aandachtig door.
- De cyanoacrylatlijm in deze verpakking kleeft binnen enkele seconden aan huid en ogen vast. Buiten bereik van kinderen houden!
- Gebruik indien mogelijk (wegwerp)handschoenen.

### Vorbereiding installatie

- Zoek geschikte plaatsen waar u de SecuMate Markers kunt lijmen. Deze montageplaatsen dienen bij voorkeur "in het zicht" te zitten. Nooit over schroeven, beweegbare delen of ventilatiegaten lijmen.
- Neem de lijmsjablonen en plak deze lichtjes op de voorkant van de Markers (u moet ze later weer eenvoudig kunnen verwijderen). Deze lijmsjablonen zorgen ervoor dat er geen lijm op de zichtzijde van de Markers komt (en maken het vastplakken van met name kleine labels eenvoudiger).
- Neem het schuurpadje en gebruik dit om eerst alle SecuMate Markers aan de achterzijde op te ruwen en pas daarna(!) alle montageplaatsen licht op te ruwen. Oude/doffe laklagen (op oude apparatuur) moet u volledig verwijderen.
- Nadat u alles stofvrij gemaakt heeft kunt u alles ontvetten. Eerst weer alle Markers en daarna (met een nieuwe tissue) de montageplaatsen. Laat de alcohol 15 minuten drogen!

### Installatie

- Neem de tube cyanoacrylaat lijm, verwijder de dop, prik de tube voorzichtig door en zet de dop weer terug (denk aan de waarschuwing!). Breng de lijm als volgt aan:

*Spuut in het midden van (de achterzijde van) één Marker over de volle breedte een dun streepje lijm (met een maximale dikte van ±1mm) en een dun lijntje (rondom) op ongeveer 5mm vanaf de rand (ook weer met een maximale dikte van ±1mm).*

- Neem de SecuMate Marker en druk deze 10 seconden op z'n plaats (let erop dat u ook op de randen drukt).
- Mocht er erg veel lijm onder de randen van het label uitlopen dan heeft u teveel lijm gebruikt en moet u de hoeveelheid lijm bij de volgende SecuMate Marker verminderen. Maar let op! Als er maar een heel klein beetje onderuit loopt dan heeft u de juiste dosering te pakken!
- Na enkele minuten kunt u het lijmsjabloon (voorzichtig) verwijderen.
- Breng met de overgebleven lijm de resterende SecuMate Markers aan. Let op! Zorgvuldig werken is noodzakelijk voor een optimaal resultaat.
- Gemonteerde SecuMate Markers zitten na ±1min. "handvast". Volledig uitharden van de lijm duurt minimaal 24 uur.
- Vergeet u niet aan te melden! SecuMate Markers die voorzien zijn van een internet registratie code moet u nog aanmelden op het internet! Zie voor meer informatie het webadres op de betreffende Markers.

**SecuMate® is een product van SecuMate Europe BV**

© SecuMate Europe BV | Postbus 175 | 4330 AD Middelburg | [www.secumate.nl](http://www.secumate.nl)